

# Lime - X 10 T 0100

## Walzen - Reinigungsgel zur Reinigung blankgelaufener Farbwalzen

Lime - X 10T0100 entfernt besonders wirkungsvoll hartnäckige Beläge (z.B. unlösliche Calcium- und Magnesium - Verbindungen) von den Farbwalzen, die mit Walzenwaschmitteln oder Wasser nicht abgelöst werden können.

### Anwendung

Lime - X 10T0100 auf die mit handelsüblichem Waschmittel vorgereinigten Walzen auftragen und im Schleichgang oder durch Vorrücken 5 Minuten einwirken lassen.

Die Walzen mit Wasser abrakeln und darauf achten, dass kein Abspritzen auf die Platte, Walzenschlösser oder Schmitzringe auftritt. Abschließend wird der Walzenstuhl mit Walzenwaschmittel gereinigt. Bei sehr starken Belägen den Reinigungsvorgang wiederholen.

Lime - X 10T0100 sollte nicht auf die Druckplatte gelangen. Eventuelle Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Die Raketwanne sollte zum Schutz vor Korrosion möglichst unmittelbar gereinigt werden (Schutzhandschuhe tragen!).

### ACHTUNG

Gegenüber Metallen verhält sich Lime - X 10T0100 korrosiv und darf nicht länger mit diesen in Kontakt kommen.

### Gefahrenhinweise

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Schutzhandschuhe tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Leitungswasser ausspülen und sofort einen Facharzt konsultieren.

### Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

### Liefergebilde

500ml-PE-Flasche

---

Kontaktadressen für Beratung und weitere Informationen erhalten Sie unter [www.hubergroup.de](http://www.hubergroup.de)

Die Technische Information entspricht dem gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie soll unterrichten und beraten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.